

Verklebung von Safe+ Produkten mit Splitterschutzfolie

Unsere Empfehlung bei den lackierten Gläsern Lacobel Safe/Safe+ und den Spiegeln Mirox Safe/Safe+ ist, die Splitterschutzfolie auf der Rückseite vor der Verklebung mit Grundierung vorzubehandeln.

Der geeignete Primer aus unserer Produktpalette ist der KAWO Vorstrich H 500.

Es empfiehlt sich sicherheitshalber (genauso wie sonst bei allen Klebungen generell) die Vorreinigung der Flächen mit unserem KAWO Reiniger.

Zur Verklebung mit transparentem Material ist der Alkoxy-Silikonkleber KAWO KD 87 zu verwenden. Bei lackierten Gläsern ohne Splitterschutz ist der Kleber ohne Primer anzuwenden.

Alternativ ist als weißer Kleber der Spiegelkleber KAWO SK 86 weiß freigegeben. Dieser ist natürlich weiterhin das richtige Produkt für sämtliche Spiegelverklebungen ohne Splitterschutzfolie. Bei Lacobel mit optisch nicht ganz dichten Lackierungen ist die weiße Variante allerdings nicht geeignet.

11/2016